

**AT51041  
WALKER**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**



**MD** **CE**

**DE**

### **ALLGEMEINE HINWEISE**

Der klappbare Walker ist für Menschen mit Problemen der aufrechten Haltung, mit Erkrankungen des Bewegungsapparates oder Menschen mit Problemen beim Halten des Gleichgewichts beim Gehen konzipiert. Der Walker unterstützt den Benutzer und reduziert so das Risiko, umzukippen. Das Produkt funktioniert gut beim Laufen lernen oder nach Verletzungen.

### **AUSSTATTUNG**

- aus verstärktem Aluminium
- Ausgestattet mit einem Satz Anti-Rutsch-Füßen
- Einfach zu falten und zu transportieren, faltbar mit einem Knopf
- 8fach höhenverstellbar
- ergonomische Schaumstoffgriffe

### **KONTRAINDIKATIONEN**

Körperliche oder geistige Einschränkungen (z. B. Sehbehinderung), die eine sichere Handhabung des Produkts verhindern.

### **WARNUNG**

- Bevor Sie den Walker verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf.
- Die Verwendung des Walkers auf unsicherem Untergrund, d.h. Nässe, Eis, Fett, stark geschliffen, ist aufgrund der Sturzgefahr inakzeptabel.
- Führen Sie vor jeder Verwendung eine Sichtprüfung aller Strukturelemente des Produkts durch, einschließlich der Stabilität und des Zustands des Tragrahmens.
- Der Walker ist nur für einen Benutzer geeignet und um sich darauf abzustützen.
- Es ist verboten, auf dem Walker zu stehen.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Höhe.
- Das maximale Benutzergewicht beträgt 110 kg.
- Verwenden Sie den Walker nicht, wenn sichtbare oder wahrnehmbare Schäden (z. B. Risse) vorhanden sind, da es in diesem Fall zu einem Unfall kommen kann.
- Lehnen Sie sich nicht seitwärts, dadurch besteht die Gefahr des Umkippen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Flammen.

Im Falle eines "schwerwiegenden Vorfalls" im Zusammenhang mit einer Vorrichtung, die direkt oder indirekt zu einem der folgenden Ereignisse geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte:

- a) der Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person oder
- b) vorübergehende oder dauerhafte Verschlechterung des Gesundheitszustands des Patienten, Anwenders oder Dritter oder
- c) eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit;

Dieses "schwerwiegende Vorkommnis" ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist, zu melden.

Bei Schmerzen, allergischen Reaktionen oder anderen für den Anwender unklaren Störsymptomen im Zusammenhang mit der Verwendung eines Medizinprodukts sollte ein Arzt konsultiert werden.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu einem anderen Zweck als den dafür vorgesehenen.

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Komponenten korrekt zusammgebaut wurden.

### **HINWEIS**

Während der Verwendung und Handhabung des Produkts sowie während des Faltens und der Einstellung der Mechanismen kann die Gefahr des Einklemmens und/oder Zusammendrückens der Körperteile des Benutzers/der Begleitperson in den Löchern/Lücken zwischen den Elementen bestehen. Diese Schritte sollten mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, stabilisieren Sie die Position, indem Sie die Muttern/Schrauben anziehen

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Vernachlässigung der Wartung, unzureichende Wartung oder durch Nichteinhaltung der Empfehlungen in diesem Handbuch verursacht werden.

#### **TECHNISCHE PARAMETER**

Höhe: 72 – 89,5, 8fache Verstellmöglichkeit (alle 2,5 cm)

Breite zwischen den Griffen: 49 cm

Breite: 60cm

Gefaltete Breite: 11 cm

Länge: 51 cm

Verpackungsmaße: 580x120x760 cm

Maximales Benutzergewicht: 110 kg

Gewicht: 2,3 kg

Gewicht mit Karton: 3,3 kg



**DIESES ZEICHEN GIBT DAS MAXIMALE GEWICHT DES BENUTZERS AN.**

#### **ENTFALTEN**

Um den Walker zu entfalten, ziehen Sie die Seiten des Walkers nach außen.

#### **ZUSAMMENKLAPPEN**

Um den Walker zusammenzubauen, drücken Sie den Verriegelungsknopf, ziehen Sie die Seiten des Walkers hinein und falten Sie dann den Walker.

#### **BEWEGEN MIT DEM WALKER BEI AKTIVIERTER GEHFUNKTION**

Die Gehfunktion wird aktiviert, wenn sich die Verriegelungsstifte der Gehfunktion des Walkers in der vorderen Verstärkung befinden. Sie sollten am Walker stehen und die Griffe mit beiden Händen halten. Das Bewegen dieser Art von Ausrüstung besteht darin, die Seiten des Walkers abwechselnd nach oben zu heben und nach vorne zu bewegen und untere Gliedmaßen hinzuzufügen.

#### **BEWEGEN AUF DEM WALKER MIT AKTIVIERTER FESTER FUNKTION**

Das Bewegen mit einem festen Geher besteht darin, ihn vorwärtszubewegen und dann Gliedmaßen hinzuzufügen. Die Verriegelung der Gehfunktion sollte sich in den seitlichen Öffnungen befinden.

#### **PATIENTENZIELGRUPPE**

Der Angehörige der Gesundheitsberufe weist Erwachsene und Kinder in eigener Verantwortung auf die Verwendung des Produkts hin, wobei er die verfügbaren Varianten/Größen/erforderlichen Funktionen/Größen und Indikationen unter Berücksichtigung der vom Hersteller bereitgestellten Informationen berücksichtigt.

#### **REINIGUNG**

Das Produkt sollte regelmäßig mit Wasser und sanften Reinigungsmitteln gereinigt werden. Das Produkt kann behandelt werden mit Desinfektionsmittel. Achten Sie darauf, dass das Desinfektionsmittel keine korrosiven Chemikalien wie starke Säuren und Laugen enthält. Verwenden Sie keine groben Reinigungsgegenstände und starken Reinigungsmittel.

#### **LAGERUNG**

Wenn das Produkt nicht in Benutzung ist, sollte es in einem trockenen und kühlen Raum in der Originalverpackung gelagert werden. Vermeiden Sie feuchte Räume und längere Lagerung in direkter Sonneneinstrahlung.

#### **ENTSORGUNG DES PRODUKTS NACH DEM ENDE DER LEBENSDAUER**

Nachdem der Lebenszyklus des Geräts beendet ist, kann das Medizinprodukt als gewöhnlicher Hausmüll entsorgt werden.

## GARANTIEKARTE

Modell:.....

Seriennummer:.....

POS-Stempel

und eine leserliche Unterschrift des Verkäufers: . . . . .

1. ANTAR Sp. J., 03-068 Warschau, ul. Zawiślańska 43 gewährt hiermit eine 12-monatige Garantie auf das Produkt ab dem Kaufdatum durch den Käufer.
2. Während der Garantiezeit verpflichtet sich ANTAR, die zur Wiederherstellung der ordnungsgemäßen Funktion des Produkts erforderlichen Reparaturen innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs des Produkts beim Servicecenter zusammen mit dem Kaufbeleg und der Garantiekarte durchzuführen.
3. ANTAR behält sich das Recht vor, das Produkt zu ersetzen, wenn die Reparatur als unwirtschaftlich erachtet wird. Die Reparatur oder der Ersatz fehlerhafter Produkte verlängert die Garantiezeit nicht.
4. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt fehlerhaft ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Einzelhändler/Distributor oder senden Sie es (falls dies nicht möglich ist) an ANTAR (wie in Punkt 1 angegeben).
5. Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie. Bei unsachgemäßer und entgegen den Empfehlungen des Produkts erlischt die Garantie unwiderruflich.
6. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch äußere mechanische Kraft, Belastung, die das maximal zulässige Gewicht des Benutzers überschreitet, wie im Handbuch beschrieben, sowie den Kontakt des Produkts mit Alkohol, fettigen Substanzen oder Benzin verursacht werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die während des Gebrauchs einem normalen Verschleiß unterliegen, wie Lager, Gummiteile und andere.
7. Das Produkt, das im Zusammenhang mit der Reklamation an den Dienst geliefert wird, kann keine Epidemiefahrer verursachen.
8. DIESE GARANTIE GILT NUR ZUSAMMEN MIT DEM KAUFBELEG (RECHNUNG, QUITTUNG, RECHNUNG). IM FALLE EINER REKLAMATION MUSS EIN KAUFBELEG BEIGEFÜGT WERDEN.
9. Reklamationen, die ohne Kaufbeleg und Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts eingereicht werden, werden nicht berücksichtigt.

ANTAR Sp. J.  
03-068 Warschau, Zawiślańska 43  
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30  
[www.antar.net](http://www.antar.net)

Ausgabedatum des Handbuchs: 15.01.2023  
v1-1 5.0 1.202 3

